

— 【お詫び】 2020年 SHICOカレンダー『円窓』におけるセット不備について —


このたび2020年SHICOカレンダー「円窓」におきまして、右のようなセット不備がございました。ご購入いただきましたお客様には謹んでお詫び申し上げます。

なお、カレンダーの正しいセット方法を下記に明記しておきましたので、ご使用の際には下記の方法に沿ってセットしていただきますようお願い申し上げます。




※カバー部分が円の窓よりのぞいているのがセット不備の状態です。

■ 『円窓』 カレンダーの正しいセット方法



円窓カレンダーには、カレンダー本体と、左の2パーツのカバーがついております。セッティング時に上下をご確認いただき、セットをお願いいたします。

カバーBの裏面は、上部中央に、カレンダーを挿入しやすくするための『へこみ』があります。



1. カバーAの下部分に、カレンダー本体をはさみます。



本来の正しいセット状態

2. カバーBの上部から、1を差し込みます。



3. 上部から、カレンダーの断面がカバーで隠れていればOKです。下部分を木のスタンドに差し込んでください。



カレンダーを上から見た図



ご購入いただいたお客様には、大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありません。今後このようなことのないように細心の注意を払い、取り組んでまいります。